



Schränke aufhängen

Vorgehen:

So hängt Ihr Schrank sicher und fest

Hängeschränke tragen oft sehr viel Gewicht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie sicher und fest an der Wand anbringen.

- 1** Zuerst markieren Sie die Befestigungspunkte mit einer Wasserwaage. Stellen Sie sicher, dass keine Leitungen unter den Markierungen verlaufen (Metallortungsgerät).
- 2** Jetzt bohren Sie die Löcher. Entfernen Sie den Staub aus den Löchern und setzen Sie die Dübel ein. Mit ein paar Hammerschlägen die Dübel fixieren, Schraubhaken in die Dübel drehen und den Schrank aufhängen.
- 3** Zum Verbinden mehrerer Schränke bohren Sie mit einem Holzbohrer durchgehende Löcher in die Seitenwände und verschrauben die Schränke miteinander.

Bosch übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hinterlegten Anleitungen. Bosch weist außerdem darauf hin, dass die Verwendung dieser Anleitungen auf eigenes Risiko erfolgt. Bitte treffen Sie zu Ihrer Sicherheit alle notwendigen Vorkehrungen.