



Kleiner Ordnungshelfer fürs Bad

Kleiner Ordnungshelfer fürs Bad
Mehr Platz im Badezimmer
Endlich Ordnung im über dem Waschbecken:
Stylisches Badregal für Wimpernzange, Wattestäbchen und Co.



1 Einleitung

Rasierpinsel, Aftershave, Wattepad, Wimpernzange – viele wichtige Utensilien für Mann und Frau, die auch in den kleinsten Bädern untergebracht werden wollen! So tobt der tägliche Kampf um die besten Plätze auf dem Waschbeckenrand. Das selbst gebaute Badregal bringt wieder Ordnung in Ihr Badezimmer. Ihre wichtigsten Badartikel sind platzsparend verstaut und trotzdem schnell greifbar, wenn der Wecker mal wieder nicht laut genug geklingelt hat.

Benötigte Elektrowerkzeuge:

> Akku-Bohrhammer Uneo von Bosch

Hilfsmittel:

- > Holzbohrer (1-2 mm)
- > Metallbohrer (3mm)
- > Bohrer für Wanddübel je nach Wand

Detaillierte Materialliste:

Stk.	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Material
1	Langes Brett	115cm	24cm	1,5cm	nach Wunsch
5	Aufbewahrungsgläser				
5	Schlauschellen aus Edelstahl	70mm	90mm		
5	Holzschrauben	3,5mm	12mm		
2	Wanddübel und passende Schrauben (je nach Wand)	8mm			



2 Markierungen anzeichnen

Zum Auftakt des Projekts „Mehr Platz fürs Badezimmer“ legen Sie zunächst die Position der Gläser auf dem Holzbrett fest. Setzen Sie die Markierungen so, dass die Gläser später in gleichen Abständen auf dem Brett verteilt sind und mittig auf diesem fixiert werden können. (Die Länge des Brettes sowie die Anzahl an Gläsern kann nach Wunsch auch variiert werden.)

3 Löcher bohren

Als Nächstes bohren Sie die zuvor markierten Löcher auf dem Brett mit einem dünnen Holzbohrer vor. Dazu eignet sich z. B. der Akku-Bohrhammer Uneo von Bosch (Achtung: Für diesen Arbeitsschritt den Schlagstopp einschalten!), mit dem das Badregal später durch seine integrierte Hammerfunktion auch an einer Betonwand aufgehängt werden kann.

4 Schlauchstellen anbringen

Bevor es weitergeht, sollten Sie die Schlauchschellen mit einem dünnen Metallbohrer (z.B. 3 mm) vorbohren. Befestigen Sie diese danach mit den Holzschrauben an den zuvor markierten Stellen auf dem Brett.

5 Gläser einsetzen und Regal befestigen

Last but not least: Die Gläser in die Schlauchschellen setzen, diese festziehen und das fertige Badregal mit Dübeln, Schrauben und dem Akku-Bohrhammer Uneo von Bosch an der Wand befestigen. Endlich haben Wimpernzange, Wattestäbchen und Rasierpinsel ein neues Zuhause, das auch ein optischer Hingucker im Bad ist.

Bosch übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hinterlegten Anleitungen. Bosch weist außerdem darauf hin, dass die Verwendung dieser Anleitungen auf eigenes Risiko erfolgt. Bitte treffen Sie zu Ihrer Sicherheit alle notwendigen Vorkehrungen.