



All-in-One Wand-Organizer

Multitalent für angehende
Sternköche

All-in-One Wand- Organizer

Aufgeräumtes und
stylishes Ambiente für
Ihre Küche!



1 Einleitung

Ein Kochabend mit Freunden steht an. Doch Mamas Tiramisu-Rezept ist einfach nicht zu finden, Ihre Einkaufsliste ist vor lauter Kaffeeflecken nicht mehr zu lesen und das Basilikum lässt auch schon die Blätter hängen – so wird das nichts mit Dolce Vita. Mit dem Wand-Organizer gehört das Küchen-Chaos endlich der Vergangenheit an. Als beschreibbare Tafel mit Aufhänge-Haken, Ablagefläche und integrierter Pinnwand bietet er Platz für allerlei Utensilien und schafft Ordnung an Ihrer Wand. Ein echtes Multitalent für angehende Sternköche!

Benötigte Elektrowerkzeuge:

- > Akku-Bohrhammer Uneo Maxx
- > Akku-Klebpistole GluePen

Hilfsmittel:

- > Pinsel
- > Holzleim

Detaillierte Materialliste:

Stk.	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Material
1	MDF-Platte	60 cm	90 cm	1,9 cm	
1	Leimholz Buche	60 cm	18 cm	1,9 cm	
1	Korkplatte	60 cm	30 cm		
	Tafellack schwarz				
3	Haken mit passenden Schrauben				
2	Holzdübel			8 mm	
3	Holzschrauben	55 mm		4 mm	



4	Wanddübel mit passenden Schrauben (wenn möglich schwarze Schrauben für eine schönere Optik verwenden)	8 mm
1	Blumentopf für Kräuter	

2 Vorbereitungen

Lassen Sie die MDF-Platte und das Leimholz im Baumarkt auf die richtige Größe zusägen. Zeichnen Sie an der MDF-Platte an, wo das Ablagebrett befestigt werden soll. Damit auch die komplette Wochen-Einkaufsliste auf die Tafel passt, lassen Sie nach oben genug Platz! Markieren Sie dann auf der gezeichneten Linie die drei Bohrlöcher – zwei davon 5 cm vom Rand entfernt und eines in der Mitte. Nehmen Sie zwischen den angezeichneten Bohrlöchern jeweils mittig noch zwei Markierungen für die Holzdübel vor. Diese Markierungen übertragen Sie danach für die Dübel auf das Leimholz. Achtung: Genau arbeiten, da die Verbindungsdübel sonst nicht passen! Damit die Kennzeichnung für die Holzschrauben später auch auf der Rückseite zu sehen ist, bohren Sie mit einem möglichst dünnen Bohrer (z. B. 1-2 mm) die Markierung für die Schrauben auf der MDF-Platte durch.

3 Löcher bohren

Nun bohren Sie die Löcher für die beiden Holzdübel in die MDF-Platte und das Leimholz, zum Beispiel mit dem Akku-Bohrhammer Uneo Maxx von Bosch. Achtung: Schlagstopp einschalten! Wählen Sie den Durchmesser des Bohrers etwa 1-2 mm kleiner als die Dübelgröße. Wichtig ist, dass Sie die Platte nicht durchbohren und der Dübel richtig sitzt. Tipp: Markieren Sie etwa die Hälfte der Dübellänge (hier 4,0-4,5 mm) am Bohrer mit Klebeband und bohren dann bis zu dieser Markierung.

4 Wandboard anstreichen

Basilikum, Petersilie & Co. schmecken am besten frisch geerntet aus dem eigenen Kräutergarten. Und auch dieser findet auf dem Wand-Organizer seinen festen Platz. Sägen Sie hierzu mit einem passenden Lochsägeaufsatz das Loch für einen Kräutertopf in das Ablagebrett.

Bevor das fertige Ablagebrett jetzt mit dem Wandboard verbunden wird, streichen Sie das Wandboard mit Tafellack an und lassen es gut trocknen.

5 Ablagebrett anbringen

Stecken Sie die Holzdübel mit etwas Leim in die vorgebohrten Löcher des Ablagebretts, versehen Sie auch die Kante mit Leim und stecken dann alles in die zugehörigen Dübellöcher am Wandboard. Fixieren Sie das Brett danach auch von der Rückseite des Wandboards aus zusätzlich mit drei Holzschrauben. Zur Orientierung dienen hier die kleinen Bohrlöcher aus



Schritt 1. Im unteren Teil des Wandbretts schrauben Sie anschließend drei Wandhaken für Geschirrtuch, Schürze und Einkaufstasche fest.

6 Korkfläche aufkleben

Kleben Sie jetzt noch die Korkfläche für die Pinnwand mit einer Heißklebepistole, zum Beispiel dem GluePen von Bosch, an das Wandbrett und befestigen Sie den fertigen Wand-Organizer mit Dübeln und Schrauben an der Wand. Fertig ist die top organisierte Küche! Und wie in einem guten Restaurant punktet bei den Gästen jetzt nicht nur das köstliche Tiramisu, sondern auch das aufgeräumte und stylische Ambiente!

Bosch übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hinterlegten Anleitungen. Bosch weist außerdem darauf hin, dass die Verwendung dieser Anleitungen auf eigenes Risiko erfolgt. Bitte treffen Sie zu Ihrer Sicherheit alle notwendigen Vorkehrungen.